


□□□□□□□□□□□□ P01□□□□ Bluetooth□□□□□

## 対応端末

ワイヤレスイヤホンセット P01



P905i



P904i



P903i



P903iTV



P903iX HIGH-SPEED



P902iS



P902i



- ⇒ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ P01 □ FOMA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

## ■ ハンズフリー通話をする

- FOMA

- エヘッド物リスト  
ハンズフリー  
オーディオ  
ダイヤルアップ


## ■ 音楽を聴く

- [illegible]

- エヘッドセット  
ハンズフリー  
マイク  
ダイヤル  
ジョイスティック

[illegible]

## ■ 電話をかける



## ■ 電話をうける

1

## ■ 通話中にFOMA端末と「ワイヤレスイヤホンセット P01」を切り替える

② ☐ FOMA端末で切り替える



□ 「ワイヤレスイヤホンセット P01」で切り替える

※ P01

FOMA

## 「ワイレスイヤホンセット P01」と接続中にFOMA端末でも着信音が鳴るように設定する

**P01**

■ FOMA端末・「ワイレスイヤホンセット P01」の両方で着信音を鳴らす

- ① FOMA → Life → Bluetooth → YES
- ② Bluetooth → LifeKit → Bluetooth → Bluetooth →
- ③ ※
- ④ FOMA → Life → Bluetooth → →

■ **「ワイヤレスイヤホンセット P01」**だけで着信音を鳴らす

- ① FOMA → LifeKit → Bluetooth → YES → P01

② Bluetooth → LifeKit → Bluetooth → Bluetooth → P01

③ Bluetooth → LifeKit → Bluetooth → Bluetooth → P01

④ FOMA → LifeKit → Bluetooth → Bluetooth → P01